

通用交换机设备版本升级手册

(适用型号：S6820, S6220, S5560V2, S6550E, S5350,
S6350, S5530, CN61108PC-V-H, CN9008, CN9100, CN9300,
CN9300H, CN9408H, CN9200, SC9606H)

2025 年 6 月

目录

1、适用产品型号：	3
2、版本确认	3
3、版本上传：	3
4、设置启动项：	3
5、 查看启动项：	4
6、 保存配置重启：	4
7、 升级问题处理	4

1、适用产品型号：

S6820, S6220, S5560V2, S6550E, S5350, S6350, S5530, CN61108PC-V-H, CN9008, CN9100, CN9300, CN9300H, CN9408H, CN9200, SC9606H

2、版本确认

show version 查看当前版本：

```
Switch# show version
```

```
InspurINOS Software, CN61108, Version 6.6.6.R1.02
```

```
Copyright (C) Inspur-Cisco Networking Technology Co. Ltd. All rights reserved.
```

```
The current running image is flash:/boot/ICN-CN61108PC-V-H-48-4-6.6.6.R1.02.bin /*当前版本号
```

```
Switch uptime is 0 days, 16 hours, 57 minutes
```

```
Hardware Type is CN61108
```

```
Hardware Version is 1.0
```

```
SDRAM size 1024M
```

```
Flash size 2048M
```

```
EPLD Version is 0.1
```

```
BootRom Version is 8.1.4
```

3、版本上传：

3.1 通过带外管理口上传 *###部分设备没有带外管理口，可使用业务口上传版本*

```
Switch# copy mgmt-if tftp://服务器 IP 地址/版本文件名称 flash:/boot/版本文件名称
```

3.2 通过业务口上传：

```
Switch# copy tftp://服务器 IP 地址/版本文件名称 flash:/boot/版本文件名称
```

注：上传过程中，pc 侧需要关闭防火墙

4、设置启动项：

```
Switch# boot system flash:/boot/版本文件名称 ###需要升级的版本文件名称
```

例如：

```
Switch# boot system flash:/boot/ICN-CN61108PC-V-H-48-4-6.6.6.R1.03.bin
```

```
Are you sure to use flash:/boot/ICN-CN61108PC-V-H-48-4-6.6.6.R1.03.bin as the next boot image?
```

```
[confirm]
```

（回车确定）

5、查看启动项：

Switch# show boot

The current boot image version is: CN61108-6.6.6.R1.02

The current running image is: flash:/boot/ICN-CN61108PC-V-H-48-4-6.6.6.R1.02.bin ###当前运行的版本

The next time boot image version is: v6.6.6.R1.03

The next running image is: flash:/boot/ICN-CN61108PC-V-H-48-4-6.6.6.R1.03.bin ###下次的启动项，即为 boot system flash:/boot/版本文件名称 中指定的版本文件

6、保存配置重启：

Switch# write #保存配置

Switch#reboot #重启

设备重新启动之后，show version 可以查看设备版本，确认版本是否升级成功

7、升级问题处理

若升级过程中出现设备无法启动等问题，请通过 400-691-1766 转 1，寻求 400 支持。